61.133.291.073-RC40多国语言说明书
105克铜版纸/单黑双面印刷/风琴折6再3折/A2-20191205
尺寸338mm*294mm

61.133.291.073-A2-20191205

FENIX LIGHTING FOR EXTREMES

RC40

Max 6000 Lumens

User Manual

Fenix RC40 Flashlight

What amazes all must be RC40, as a rechargeable flashlight features super high output and tough performance, its super high output reaches 6000 lumens and ultra-long distance goes 730 meters. Dual side switch is flexible in controlling five output modes, Strobe and SOS. Tailored rechargeable Li-ion battery pack, plus charging and discharging port with protective circuit, make it super efficient in battery charging, and also enable it supply for other digital devices. Back support system releases hand fatigue, RC40 is invincible companion in searching, rescuing, and self-driving illumination.

- Uses Cree XM-L2 U2 LED with a lifespan of 50,000 hours
- Tailored 7.2V/7800mAh rechargeable Li-ion battery
- 272mm Length x 52mm Body Diameter x 108mm Head Diameter
- 1234-gram weight (including battery)
- AC adapter and DC car charger supportable
- Discharge function serve as portable power bank
- Back support system, effectively release holding fatigue
- Digitally regulated output maintains constant brightness
- Built-in over-charge, over-discharge protection for safer user friendliness
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium type Ⅲ hard-anodized anti-abrasive finish
- Toughened ultra-clear glass lens with anti-reflective coating

Charging and Discharging

Charging:
Plug the power adapter into an electrical outlet and confirm the LED indicator on the power adapter is solid yellow. Uncover the round charging port of the flashlight tail and connect it to the power adapter. Then the four blue indicator lights at the tail of the flashlight flash clockwise, indicating the charging process has begun. All the four blue lights turn solid when charging is completely done. The normal charging time is about 3.5 hours.
Discharging:

Technical Parameters

ANSI/PLATO FL1	General Mode					Flash Mode	
	Turbo	High	Mid	Low	Eco	Strobe	SOS
OUTPUT	6000 Lumens	4000 Lumens	2000 Lumens	500 Lumens	45 Lumens	6000 Lumens	500 Lumens
RUNTIME	1h*	1h 50min	4h 5min	18h 15min	125h	/	/
DISTANCE	730m (Max)						
INTENSITY	13320cd (Max)						
IMPACT RESISTANCE	1m						
WATERPROOF	IPX-8, underwater 2m						
ACCESSORIES	Shoulder strap, AC adapter, DC car charger, spare O-ring, anti-dust plug						

Notice: The above-mentioned parameters (lab-tested by using Fenix Li-ion battery pack 7.2V/7800mAh) are approximate and may vary between flashlights, batteries and environments.
*Due to intelligent over-heat protection, the runtime of the Turbo brightness level is the accumulated time.

Connect other device to the USB port of the flashlight. Then press and hold the round tail switch for one second, the four blue indicator lights start to flash counterclockwise, indicating the discharging process has begun. The max loading capacity is 5V/1.5A.

Note:
(1) Once charging is completed, be sure to plug the anti-dust covered.
(2) Charge the flashlight when it is off to permit full and fast recharging.
(3) When charging and discharging is simultaneously detected, charging is prior to discharging.
(4) Please recharge a stored RC40 every four months to maintain optimum performance of the battery.

Operation Instruction

Master switch: controls General mode and output selection.

Auxiliary switch: controls Flash mode and output selection.

The flashlight remembers the last brightness level used in the General mode, the next time it is turned on, it will recall that previously used brightness level. As Flash mode, each time the light will work at Strobe.

Lock-out Function
Lock: Simultaneously press the two switches for 3 seconds (when the light is unlocked), the light will blink twice at Low and then go out.
Unlock: Simultaneously press the two switches for 3 seconds (when the light is locked), the light will be unlocked and power on the last-used output level.
Note: In locked state, the light only responds unlocking operation, press on any side switch, the light will blink twice at Low to remind the light is under locked state.

Intelligent Over-heat Protection
The light will accumulate a lot of heat when it is working at Turbo or High output levels. When it is detected at 65℃ or above, the light will automatically and gradually lower the output to prevent further heating. The light will automatically return to the normal level if the light is detected below 65℃.

Battery Level Indicator
There are four LED indicator lights at the tail of the flashlight. Click the round tail switch the indicator lights will be on for three seconds. The more indicators are lit up, the more battery power will remain. Like this, four indicators illume indicating at least 80% power remaining, one illumes indicating more than 20% remaining, and one flashes indicating 20% at most.

Over-discharge Protection
When the battery voltage is extremely low, the light will turn off automatically to protect the Li-ion battery from being damaged.

Low-voltage Downshift
When the voltage level drops below the preset level, the flashlight is programmed to downshift to a lower brightness level until to the lowest output to remind you to recharge the flashlight. To ensure normal use, the flashlight will turn off automatically until Over-discharge Protection stops the battery from working.

Usage and Maintenance

- Disassembling the sealed head can cause damage to the light and will void the warranty.
- Long-term use can result O-ring wear. To maintain a proper water seal, replace the ring with an approved spare.
- Periodic cleaning of the battery contacts improves the flashlight's performance as dirty contacts may cause the flashlight flicker, shine intermittently or even fail to illuminate properly.
  Reason A: The battery lacks power.
  Solution: Recharge the flashlight.
  Reason B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.
  Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in rubbing alcohol.
  If the above methods don't work, please refer to the warranty policy before contacting your authorized distributor.

Product Warranty

Fenix will replace products with documented manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 5 years (Rechargeable battery: 1 year) of purchase if problems develop with normal use; if repair is required after 5 years from the date of purchase, Fenix will charge for parts. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Product Registration

Fenix suggests you register your product on the official website for Fenixlight (www.fenixlight.com). You can get an extra six-month warranty period once you have successfully registered.

Warning

The flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing eye damage to the user or others. Avoid shining the light directly into anyone's eyes.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631183/93/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com www.fenixlight.com
Address: 8/Floor, Spring Valley, (Wonderful Life Wisdom Valley)
Meisheng Huigu Technology Industrial Park, 63 Dabao Road, Bao'an District, Shenzhen 518133,China

FENIX LIGHTING FOR EXTREMES

RC40

Max 6000 Lumens

User Manual

Torcia Fenix RC40

La Fenix RC40 è una torcia ricaricabile con alte prestazioni e con output elevati fino a 6000 Lumen, che raggiungono una distanza fino a 730 metri. Il doppio interruttore permette di controllare tutti gli output più le modalità Strobo e SOS. Il battery pack ricaricabile Li-ion e la porta di carico e scarico con circuito di protezione rendono il processo di ricarica molto efficiente e lo rende inoltre disponibile per altri dispositivi digitali. Infine, il supporto posteriore rende confortevole l'utilizzo. Questa torcia sarà una compagna insostituibile per le attività di ricerca, salvataggio e in tutte le situazioni in cui l'illuminazione è necessaria.

- Monta LED Cree XM-L2 U2 con una durata di 50.000 ore;
- Battery pack Li-ion ricaricabile 7.2V/7800mAh;
- 272 mm (lunghezza) x 52 mm (diametro corpo) x 108 mm (diametro testa);
- 1234 grammi (batteria compresa);
- Adattatore AC e caricabatteria da auto DC;
- Funzione di scarico batteria;
- Utilizzabile come batteria portatile;
- Supporto posteriore per maggiore più confortevole;
- Output regolato digitalmente per mantenere una luminosità costante;
- Protezione di sovraccarico e sovraccarico della batteria;
- Realizzata in alluminio aeronautico;
- Finitura antiabrasiva anodizzata Premium Tipo III;
- Lente ultra-chiara con rivestimento antiriflesso;

Carica e Scarica

Carica: collegando l'adattatore alla corrente, il LED sullo stesso diventerà giallo fisso. Scoprire la porta di ricarica sul fondo della torcia e collegarla con l'adattatore. Quattro LED indicatori blu diventeranno blu e lampeggeranno in senso orario, indicando che il processo di ricarica è iniziato. Quando tutti e quattro gli indicatori diventeranno blu fissi, la ricarica sarà completa. Normalmente, l'intero processo dura circa tre ore e mezza.

Parametri Tecnici

ANSI/PLATO FL1	Modalità Generale					Flash	
	Turbo	Alto	Medio	Basso	Eco	Strobo	SOS
Output	6000 Lumen	4000 Lumen	2000 Lumen	500 Lumen	45 Lumen	6000 Lumen	500 Lumen
Durata	1h*	1h 50min	4h 5min	18h 15min	125h	/	/
Distanza	730m (Max)						
Intensità	13320cd (Max)						
Resistenza Urti	1m						
Impermeabilità	IPX-8, sottacqua 2m						
Accessori	Tracolla, adattatore AC,caricatore DC da auto, guarnizione, tappo antipolvere						

Note: I parametri sopra riportati (testati in laboratorio usando il battery pack Li-ion Fenix 7.2V/7800mAh) sono approssimativi e possono variare in base alle torce, alle batterie e agli ambienti d'uso.
*A causa della protezione anti-surriscaldamento, la durata dell'output Turbo è un tempo accumulato.

Scarica: collegare un altro dispositivo alla porta USB della torcia, quindi premere e tenere premuto l'interruttore rotondo sul fondo della torcia. I quattro LED indicatori diventeranno blu e lampeggeranno in senso antiorario, indicando che il processo di scarico è iniziato. La capacità massima di carico è 5V/1.5A.

Note:
(1) Quando la carica è completa,assicurarsi di ripossizionare il tappo anti-polvere.
(2) Per assicurare una ricarica piena e veloce, tenere spenta la torcia durante la ricarica.
(3) Quando viene rilevato sia la funzione di carica che di scarica, la ricarica è prioritaria.
(4) Si raccomanda di ricaricare ogni 4 mesi la torcia in caso di prolungato inutilizzo. Ciò ottimizzerà le prestazioni della batteria.

Istruzioni

Interruttore Principale: controlla la modalità generale e la selezione degli output.

Interruttore Ausiliario: controlla la modalità Flash e la selezione degli output.

ON
Con la luce spenta, premere e tenere premuto l'interruttore principale per 0,5 secondi per entrare in Modalità Generale. Premere e tenere premuto l'interruttore ausiliario per entrare in modalità Flash.

OFF
Con la luce accesa, premere e tenere premuto l'interruttore principale o quello ausiliario per spegnerla.

Cambio Modalità
In Modalità Generale, premere l'interruttore ausiliario per entrare in Modalità Flash.
In Modalità Flash, premere l'interruttore principale per entrare in Modalità Generale.

Selezione Output
In Modalità Generale, premere l'interruttore principale per passare attraverso gli output Eco → Basso → Medio → Alto → Turbo.
In Modalità Flash, premere l'interruttore ausiliario passare attraverso gli output Strobo → SOS.

Circuito di Memoria Intelligente
La torcia memorizza l'ultimo output utilizzato in Modalità Generale. Alla successiva accensione, si attiverà automaticamente su quell'output.

Funzione Blocco
Blocco: premere simultaneamente i due interruttori per tre secondi. La luce lampeggerà due volte con l'output Basso e poi si spegnerà.
Sblocco: simultaneamente i due interruttori per tre secondi. La luce si accenderà con l'ultimo output utilizzato.
Nota: quando è bloccata, l'unica operazione possibile è lo sblocco. Premendo qualsiasi pulsante, la luce lampeggerà due volte con Output Basso per ricordare lo stato di blocco.

Protezione Anti-Surriscaldamento Intelligente
La torcia accumula molto calore quando lavora agli output Turbo e Alto. Quando viene rilevata una temperatura di 65° o superiore, la luce passa automaticamente e gradualmente ad un output inferiore per prevenire il surriscaldamento. La torcia tornerà all'output originale quando la temperatura scenderà sotto i 65°.

Livello Indicatore Batteria
Ci sono quattro indicatori LED sul fondo della torcia. Premendo l'interruttore rotondo sul fondo della torcia si può verificare il livello di carica della batteria (più LED sono accesi, più alto è il livello della batteria). Quattro LED accesi fissi indicano un livello di batteria superiore all'80%, un solo LED fisso indica più del 20%, un solo LED lampeggiante indica un residuo inferiore al 20%.

Protezione Anti-Sovrascarico
Quando il voltaggio della batteria è estremamente basso, la torcia si spegnerà automaticamente per evitare che la batteria possa danneggiarsi.

Abbassamento Automatico Output
Quando il voltaggio della batteria scende sotto il livello predefinito, la torcia è programmata per passare automaticamente ad un output più basso per ricordare di ricaricare la batteria. Per assicurare un uso normale, la torcia non si spegnerà finché la protezione anti-sovrascarico non si attiverà, spegnendo la torcia.

Uso e Manutenzione

- Non disassemblare la testa sigillata. Ciò potrebbe danneggiare la torcia e annullare la garanzia;
- Si raccomanda l'uso di batterie di alta qualità. Inoltre, se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di rimuovere le batterie per evitare danni dovuti alla fuoriuscita di elettroliti o dall'esplosione delle batterie;
- Svitare di mezzo giro il tappo posteriore o togliere le batterie durante il trasporto o lo stoccaggio per evitare accensioni indesiderate;
- Dopo lungo tempo di utilizzo, la guarnizione si può logorare. Per mantenere la torcia correttamente impermeabilizzata, sostituire la guarnizione;
- Pulire periodicamente i contatti della torcia, specialmente se la luce lampeggia o non si accende. Possono essere cause ovvie di questo tipo di problema:
  a) Le batterie sono scariche.
  Soluzione: sostituire le batterie, assicurandosi che la polarità positiva (+) e negativa (-) siano correttamente posizionate.
  b) I contatti del cavo, del circuito stampato o altri contatti sono sporchi.
  Soluzione: pulire i contatti con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool.
  Se le soluzioni sopracitate non dovessero risolvere il problema, contattare il distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Garanzia

Fenix sostituirà gli articoli con difetti di fabbrica entro quindici giorni dalla data di acquisto e li riparerà in garanzia entro sessanta mesi (Batteria ricaricabile: 1 mese) dalla data di acquisto, se i problemi sono dovuti ad un uso normale. Se la riparazione sarà richiesta dopo sessanta mesi dall'acquisto, il costo dipenderà unicamente i costi delle parti di ricambio.

Registrazione del Prodotto

Consigliamo vivamente di registrare il prodotto sul sito ufficiale di Fenix (www.fenixlight.com). In questo modo, dopo aver concluso con successo la registrazione, si otterrà un'estensione di sei mesi della garanzia.

Attenzione

La torcia è un dispositivo di illuminazione ad alta intensità che può causare danni alla vista. Evitare di puntare la luce direttamente negli occhi.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631183/93/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com www.fenixlight.com
Address: 8/Floor, Spring Valley, (Wonderful Life Wisdom Valley)
Meisheng Huigu Technology Industrial Park, 63 Dabao Road, Bao'an District, Shenzhen 518133,China

FENIX 为严酷环境而生

RC40

最高亮度6000流明

说 明 书

Fenix RC40 手电

亮度可达6000流明，射程可达730米，Fenix RC40是一款超高性能、大容量的可充电手电。其入性能的设计使得此款手电，即使照明持续爆闪、SOS功能反应时间，简单高效。内置的FenixLi离线锂可充电电池包，配合具有安全保护电路的充、放电接口，不但能够高效率充电，还可以充当其他设备的电源，为其他设备供电。其良好的背负系统，可轻松解放双手，适用于户外搜索、救援、自驾出游等多种活动。

- 使用Cree XM-L2 (U2) LED，寿命50000小时
- 内置专用 7.2V/7800 mAh锂离子充电电池
- 272毫米 (长) x 52毫米(筒身直径) x 108毫米 (筒头直径)
- 净重1234克(包括电池)
- 配件支持市电充电和车载充电
- 支持对外放电，具有移动电源功能
- 配置背负系统，解放双手
- 些用电路，高效恒流
- 内置过充、过放保护电路，使用更安全
- 采用航空铝材制造
- 表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理
- 使用双面增透蓝宝石玻璃镜片

充电与放电

充电时，先将充电器接入电源，此时充电器上的黄色充电指示灯将亮起；
然后将手电筒尾部的防尘帽拉起，将充电器输出插头插入手电的充电接口，此时手电尾部的四颗蓝灯将顺时针循环闪烁，表示此时已经开始充电。
四颗蓝灯灯珠持续点亮时，充电结束，市电充电器的充满时间约3.5小时。
放电时，先连接好需充电的设备，再将充电线插入尾端的USB端口；然后长按手电尾部的圆形开关1秒，此时手电尾部的四颗蓝灯将逆时针循环闪烁，表示此时已经开始对外放电。最大带载能力为5V/1.5A。

技术参数

ANSI/PLATO FL1	照明模式					闪烁模式	
	极亮档	高亮档	中亮档	低亮档	节能档	爆闪	SOS
亮 度	6000流明	4000流明	2000流明	500流明	45流明	6000流明	500流明
续航时间	1小时*	1小时 50分	4小时 5分	18小时 15分	125小时	/	/
最大射程	730米						
最大光强	13320坎德拉						
抗跌落高度	1米						
防水等级	IPX-8,水下2米						
附件	肩带、市电充电器、车载充电器、备用O圈、备用防尘帽						

*由于具有智能过热保护功能，在极亮档连续使用的累计时间。

注：内置电池带有过放保护电路，当电池电量低至时将会自动启动，停止电池的放电工作，以保护电池不会因为过度放电而损坏。

可充电式锂电池被长期闲置会慢慢自放电，这会降低其容量，或者失效（自放电）。
2. 在手电开启时，不推荐进行充电操作，这将会导致电池时间延长或者电量充电不足。
3. 当手电处于关闭状态时，充电器会自动切换至充电。
4. 为了延长电池的使用寿命，建议每隔4个月对手电进行一次充电。

操作说明

按键定义
主开关：主要负责照明模式的开关和档位切换
副开关：主要负责闪烁模式的开关和档位切换

开机
关机状态下，长按主开关0.5秒进入照明模式，长按副开关0.5秒进入闪烁模式

关机
开机状态下，长按主开关或副开关0.5秒进行关机

模式切换
照明模式下，单击副开关切换到闪烁模式
闪烁模式下，单击主开关切换到照明模式

档位切换
照明模式下，单击主开关，可按节能档→低亮档→中亮档→高亮档→极亮档→循环的顺序调节亮度档位

闪烁模式下，单击副开关，可按爆闪→SOS→循环的顺序切换档位

锁键与解锁
同时按下主开关和副开关3秒以上，手电以低亮档闪烁2次后自动关机并进入锁定状态；
再次同时按下锁定期间内开关3秒以上，手电解除锁定状态并以记忆档位点亮；
锁定状态中按下主开关或副开关，手电均会以低亮档闪烁2次然后熄灭，提示目前处于锁定状态。

智能过热保护
手电会自动记忆照照明模式的高度档位，但不会记忆爆闪或SOS功能。
每次打开照照模式时，手电都会以关闭前的高度档位开始工作。

智能温度保护
本产品长时间工作在极亮档和高亮档时，会积累大量热量，为避免外壳温度过高影响使用舒适度，内置的FenixLight智能温控系统，会自动过热保护功能，自动逐渐降低亮度，当温度下降至不低于65度时，手电会恢复到目前设定的亮度档位。

电量显示
单击RC40尾部的圆形开关，四颗LED指示灯会被点亮3秒，被点亮的LED指示，表示剩余电量越多。四颗LED点亮，表示电量剩余电量大于总容量的80%；只有一颗LED点亮，表示电量剩余电量大于总容量的20%，当只有一颗LED闪烁，电池剩余电量小于总容量的20%。

低压降档
手电电路加入了低压降档功能，如果手电电路测出电池电压低，会逐步的自动降低当前工作档位，直到降低到最低的亮度档位为止。以提示您应该及时进行充电操作，以免对电池造成损坏；同时为了保证用户的正常使用，手电不会自动关闭，将会以这种提示方式一直持续工作至电池保护功能启动为止。

使用与维护

- 请勿拆卸手电头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏手电。
- 长期使用后，手电的O圈可能老化。如果发现了这种情况，请您更换O圈以维持手电的防水性能。
- 请经常清洁手电的电池接触点保证手电的正常工作，特别是当手电出现异常的闪烁或者无法点亮的时候，可能是因为手电出现异常的闪烁或者无法点亮的原因：
  原因一：电池电量不足。
  解决方案：充电。
  原因二：尾部导电接触面或其他接触面/接触点被弄脏了。
  解决方案：用酒精棉签清洁导电接触面。
  如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

保修条款

1. 15天保换期：FENIX手电产品自售出之日起15天内，在正常使用情况下，出现产品质量问题，客户可选择更换新品或修理服务,要求更换时，所换产品应为该款产品同型号同规格的新品；如因型号同规格的产品停止生产时，则调换不低于原产品性能的同品牌产品；
2. 5年免费保修期：FENIX手电产品自售出之日起5年内，在正常使用情况下，用户在正常使用情况下，出现产品质量问题，享受免费维修服务；
3. 消费者保修时间Fenixlight Limited《质量保证卡》，购物发票或收据网上购物时要售商提供的书写时间填写表，由经销商对消费者提供服务，我公司向经销商提供服务支持；

5. Fenixlight Limited公司建议消费者到Fenixlight Limited网站注册网络登记《质量保证卡》，电池保修年限是自购买日起两年的免费保修期，即只有5年的免费保修期。

警示

本产品见度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

深圳市朗恒电子有限公司
电话：+86-755-29631183/93/93 传真：+86-755-29631181
邮箱：info@fenixlight.com 网址：www.fenixlight.com
地址：中国深圳市宝安区63区
大宝路8号宝生慧谷科技园
恒辉园春晖楼
邮编：518133

FENIX LIGHTING FOR EXTREMES

RC40

Max 6000 Lumens

User Manual

Lampe Torche Fenix RC40

Le plus surprenant de la RC40 est, comme lampe torche rechargeable qu'elle offre une très grande puissance et une très longue durée de vie. Sa puissance va jusqu'à 6000 lumens et sa portée jusqu'à 730 mètres. Son double interrupteur permet une flexibilité à contrôler les cinq modes de puissance, le Stroboscope et SOS.Sa batterie Li-ion faite sur mesure, plus le port de charge et décharge avec une protection de circuit , le rendent très efficace pour la charge de la batterie et lui permettant de charger d'autres appareils numériques. Avec le système de support du dos permettant d'atténuer la fatigue de la main, la RC40 est un compagnon invincible pour la recherche, le sauvetage et l'éclairage en auto.

- Utilise une LED Cree XM-L2 U2 avec une durée de vie de 50,000 heures
- Une batterie Li-ion 7.2V/7800mAh sur mesure incluse
- 272mm Longueur x 52mm Diamètre du corps x 108mm Diamètre de la tête
- Poids: 1234g (avec la batterie)
- Rechargeable sur secteur et avec le chargeur de voiture DC
- Fonction de décharge qui permet de servir de banque de puissance
- Système de support du dos pour éviter la fatigue
- Régulation digitale pour un éclairage constant
- Protection de surtension intégré pour un usage convivial plus sûr
- Fabriqué avec de l'aluminium aéronautique
- Finition anodisée et anti-abrasive type III
- Lentille très résistante en verre traité antireflet

Unterspannungsschutz

Charger:
Branchez le cordon de secteur dans une prise et le témoin LED sur le chargeur secteur s'allume jaune. Mettre en évidence le port de charge à l'arrière de la lampe torche et le connecter avec le bloc d'alimentation. Les quatres témoins lumineux à l'arrière de lampe vont clignoter dans le sens antihoraire pour indiquer que le processus de charge a commencé. Les quatres témoins lumineux deviennent bleu lorsque la lampe est complètement chargée. Le temps de charge est d'à peu près 3,5 heures.

FENIX LIGHTING FOR EXTREMES

RC40

Max 6000 Lumens

User Manual

Paramètres Techniques

ANSI/PLATO FL1	Mode General					Mode Clignotant	
	Turbo	Fort	Moyen	Faible	Eco	Stroboscope	SOS
Puissance	6000 Lumens	4000 Lumens	2000 Lumens	500 Lumens	45 Lumens	6000 Lumens	500 Lumens
Autonomie	1h*	1h 50min	4h 5min	18h 15min	125h	/	/
Portée	730m (Max)						
Intensité	13320cd (Max)						
Résistance aux chocs	1m						
Etanchéité	IPX-8, sous l'eau à 2m						
Accessoires	Bandoulière, Chargeur secteur, chargeur de voiture DC, joint torique, bouchon anti-poussière						

NB: Les parametres cités ci-dessus (testés en laboratoire en utilisant une batterie Li-ion Fenix 7.2V/7800 mAh) sont approximatifs et peuvent varier entre les lampes de torche, les piles et l'environnement d'usage.
*En raison de la protection de surchauffe, l'autonomie de la puissance Turbo est un temps cumulé.

Décharger:
Connecter un autre appareil au port USB de la lampe torche. Puis appuyer et maintenir le bouton situé à l'arrière de la lampe pendant une seconde, les quatres témoins lumineux commencent à clignoter dans le sens antihoraire indiquant que le processus de décharge a commencé. La capacité maximale de charge est de 5V/1.5A.

NB:
(1) Lorsque la charge est terminée, bien remettre le bouchon anti-poussière.
(2) Recharger la lampe lorsqu'elle est éteinte afin de permettre une charge pleine et rapide.
(3) Lorsque une charge et une décharge sont détectées simultanément, la charge est prioritaire sur la decharge.
(4) Merci de remettre en charge une RC40 stockée tous les quatre mois pour maintenir une performance optimale de la batterie.

Sélection des puissances lumineuses

En mode Général, appuyer sur l'interrupteur principal pour faire défiler dans l'ordre suivant Eco→Faible→Moyen→Fort→Turbo.
En mode Clignotant, appuyer sur l'interrupteur auxiliaire pour faire défiler dans l'ordre suivant Strobe→SOS.

Contrôle de l'interrupteur
La lampe torche mémorise la dernier niveau de luminosité utilisé en mode Général. Lorsque vous la rallumez la prochaine fois, elle se met dans le dernier niveau lumineux utilisé.

Fonction de verrouillage
Verrouillage: Appuyer simultanément sur les deux interrupteurs pendant 3 secondes (lorsque la lampe est déverrouillée), la lampe se clignotera deux fois en mode Faible et s'éteindra.
Déverrouillage: Appuyer simultanément sur les deux interrupteurs pendant 3 secondes (lorsque la lampe est verrouillée), la lampe se mettra déverrouillée et s'allumera dans le dernier niveau lumineux utilisé.
NB: Verrouillée, la lampe ne répond qu'à la fonction de déverrouillage. Appuyer sur n'importe quel interrupteur, la lampe se clignotera deux fois en mode Faible pour vous rappeler que la lampe est verrouillée.

Protection de Surchauffe Intelligente
La lampe accumule beaucoup de chaleur lorsqu'elle fonctionne en puissance lumineuse Turbo ou Forte. Lorsque la chaleur détectée est de 65°C ou plus, la lampe va automatiquement et progressivement rétrograder à une puissance lumineuse plus faible pour éviter une surchauffe. La luminosité va automatiquement retourner à un niveau normal lorsque la température détectée est inférieure à 65°C.

Indicateur de charge de la batterie
Il y a quatre témoins lumineux LED à l'arrière de la lampe torche. Appuyer sur le bouton à l'arrière de la lampe les témoins lumineux s'allument pendant trois secondes.Le plus de témoins qui soient allumés, le plus il y a de charge. Donc, quatre témoins allumés signifient qu'il reste au moins 80% de charge, un témoin allumé il reste plus de 20% et un témoin qui clignote il reste au plus 20%.

Protection de surtension
Lorsque le niveau de charge de la batterie est extrêmement bas, la lampe s'éteint automatiquement afin de protéger la batterie Li-ion d'être endommager.

Low-voltage Downshift
Quand le niveau de charge est en dessous du niveau configuré, la lampe torche est programmée pour rétrograder à un niveau lumineux plus faible et ainsi de suite jusqu'à la plus faible puissance pour rappeler à la lampe torche que la batterie est en sous-tension. Afin de permettre une utilisation normale, la lampe torche va s'éteindre après avoir rétrogradé jusqu'à ce que la protection de surtension empêche la batterie de fonctionner.

Usage et Maintenance

- Merci de ne pas désassembler la partie scellée de la tête sous peine de l'endommager ou d'annuler la garantie.
- Le joint torique peut être usagé après une utilisation prolongée. Afin d'assurer l'étanchéité de la lampe, remplacer le joint torique par un neuf.
- Nettoyer les contacts de votre lampe périodiquement améliorent les performances de la lampe torche car des contacts sales peuvent amener la lampe à vaciller, à s'allumer par intermittence ou même ne pas s'allumer du tout pour les raisons suivantes:
  Raison A: La batterie manque de charge.
  Solution: Recharger la lampe torche.
  Raison B: Les contacts sont sales.
  Solution: Nettoyer les poinst de contact avec un coton tige imbibé d'alcool.
  Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas, merci de prendre connaissance des conditions de garantie avant de contacter votre revendeur agréé.

Garantie du Produit

En cas de problème lors d'une utilisation normale, les produits défectueux seront remplacés sous 15 jours suivant l'achat et réparés en cas de pièce ou de fonctionnement défectueux à un niveau normal sous 5 ans (Batterie rechargeable: 1 an). Si une réparation s'avère nécessaire au-delà des 5 ans qui suivent la date d'achat, nous facturerons les pièces défectueuses. Le montant total de la réparation sera en fonction du coût des pièces à remplacer.

Enregistrement du Produit

Nous vous suggérons d'enregistrer votre produit sur le site officiel de Fenix (www.fenixlight.com). Vous pourrez alors bénéficier d'une extension de garantie de six mois une fois votre enregistrement validé.

Avertissement

La lampe torche est un dispositif d'éclairage à haute intensité capable de causer des dommages aux yeux. Evitter de diriger directement la lumière dans les yeux de quelqu'un.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel: +86-755-29631183/93/93 Fax: +86-755-29631181
E-mail: info@fenixlight.com www.fenixlight.com
Address: 8/Floor, Spring Valley, (Wonderful Life Wisdom Valley)
Meisheng Huigu Technology Industrial Park, 63 Dabao Road, Bao'an District, Shenzhen 518133,China

FENIX LIGHTING FOR EXTREMES

RC40

Max 6000 Lumen

User Manual

Fenix RC40 LED Taschenlampe

Die Fenix RC40 ist mit ihren beeindruckenden 6000 Lumen bei 730 Metern Reichweite, 5 Helligkeitsstufen + Strobe und SOS das Flaggschiff von Fenix. Ein leistungsstarker Lilon Akku, eingebautes Ladegerät und eine Kapazitätsanzeige sind dabei für die Fenix RC40 selbstverständlich.

- Nutzt Cree XM-L2 U2 LEDs mit 50.000 Stunden Lebensdauer
- 7.2V/ 7800mAh Lilon Akkupack
- 272mm Länge x 52mm Durchmesser Körper x 108mm Durchmesser Kopf
- 1234 Gramm Gewicht inkl. Akku
- Inkl. Adapter für Netzstrom und PKW
- Powerbank-Funktion zum Laden von USB-Geräten
- Digitale Regelung für gleichbleibende Helligkeit
- Über- und Unterspannungsschutz für den Akku
- Bedienspeere
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Premium Typ III Hartanodisierung
- Gehärtete ultra-klare Glaslinse mit Anti-Reflexbeschichtung

Laden

Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose, bzw. den 12 Volt PKW Adapter in die PKW Steckdose. Achten Sie darauf, dass die Indikator LED des Adapters leuchtet. Entfernen Sie die Abdeckung vom runden Ladeport und stecken Sie den Stecker in den Ladeport. Das Blinken der Indikator LEDs zeigt den Ladevorgang an. Leuchten alle 4 LEDs konstant, so ist der Ladevorgang abgeschlossen. Die Ladedauer beträgt ca. 3,5 Stunden. Ziehen Sie die Stecker aus der Taschenlampe und aus der Steckdose heraus. Verschließen Sie dann wieder den Ladeport. Laden Sie die Taschenlampe wenn sie ausgeschaltet ist.
Wichtig: Laden Sie die RC40 mindestens alle 4 Monate auf, auch wenn sie nicht genutzt wird. Laden Sie die RC40 ebenso umgehend auf, wenn der Akustand gering ist.

Technical Parameters

ANSI/PLATO FL1	Genereller Modus					Blitzmodus	
	Turbo	Hell	Mittel	Dunkel	Eco	Strobe	SOS
Helligkeit	6000 Lumen	4000 Lumen	2000 Lumen	500 Lumen	45 Lumen	6000 Lumen	500 Lumen
Brenndauer	1h*	1h 50min	4h 5min	18h 15min	125h	/	/
Reichweite	730m (Max)						
Intensität	13320cd (Max)						
Stoßfestigkeit	1m						
Wasserdichtigkeit	IPX-8, 2 Meter						
Zubehör	Schultergurt, Netzteil, PKW Adapter, Ersatz-O-Ring, Ersatzabdeckung						

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor unter der Verwendung von Fenix Lilon Akupack 7.2V/ 7800mAh ermittelt und können zwischen Geräten und Umgebungen variieren.
*Aufgrund des Überhitzungsschutz ist die angegebene Brenndauer ein akkumulierter Wert.

Powerbank-Funktion

Entfernen Sie die Abdeckung vom USB Anschluss auf der Rückseite der Taschenlampe und stecken Sie ein an das zu ladende Gerät angeschlossenes USB Kabel ein. Drücken und halten Sie dann den Schalter auf der Rückseite für eine Sekunde. Die 4 LEDs werden gegen den Uhrzeigersinn blinken. Nun hat der Ladevorgang begonnen. Die Spannung beträgt 5 Volt bei maximal 1,5 Ampere. Ziehen Sie das Kabel heraus und verschließen Sie den USB Port wieder.

Hinweis:
Wenn die Taschenlampe ausgeladen wird dient der Powerbank Funktion nicht zur Verfügung

Bedienung

Hauptschalter
PKW Adapter in die PKW Steckdose

Ein- und Ausschalten
Drücken und halten Sie den Hauptschalter für 0,5 Sekunden, um die Taschenlampe in einer konstanten Helligkeit (generieller Modus) einzuschalten. Bzw. drücken Sie den Nebenschalter für 0,5 Sekunden, um Strobe zu aktivieren (Strobe Modus). Drücken Sie den Drücken Sie einen von beiden Schalter für 0,5 Sekunden, um wieder auszuschalten.

Wechsel des Modus
Drücken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den Nebenschalter, um vom generellen Modus in den Strobe Modus zu gelangen, bzw. den Hauptschalter für die den generellen Modus wenn der Strobe Modus aktiviert ist.

Wahl der Helligkeit, bzw. Strobe und SOS
Drücken Sie im eingeschalteten generellen Modus den Hauptschalter, um endlos durch die Helligkeitsstufen zu wechseln: Eco => Dunkel => Mittel => Hell => Turbo.
Im Bliz Modus: Drücken Sie den Nebenschalter, um endlos zwischen Strobe und SOS zu wechseln.

Intelligente Memory Funktion
Die Taschenlampe schaltet in der zuletzt genutzten konstanten Helligkeitsstufe wieder ein.

Bedienspere
Aktivieren: Drücken Sie beide Schalter gleichzeitig für 3 Sekunden. Das weiße LED wird zur Bestätigung 2 mal blinken.
Deaktivieren: Drücken Sie beide Schalter erneut für 3 Sekunden. Die Bedienspere wird wo deaktiviert und die Taschenlampe leuchtet in der zuletzt genutzten Helligkeitsstufe.
Hinweis: Werden die Tasten bei der Bedienspere gedrückt, so blinkt die Taschenlampe 2 mal, um an die bestehende Bedienspere zu erinnern.

Intelligenter Überhitzungsschutz
Insbesondere in den Helligkeitsstufen Turbo und Hell wird viel Hitze erzeugt. Ab 65 Grad Temperatur wird daher die Helligkeit verringert. Fällt die Temperatur, so wird