


BREITLER™

MICRO

7x21

## BRUKSANVISNING



### 1. Tilpassing av øyeavstand

Juster okularuttrekket (A) ut slik at bildet blir optimalt uten skygger i ytterkant. Ved bruk av briller bør okularuttrekket være nede.

### 2. Fokusering

Fokuser med fokushjulet (B) til skarpt bilde oppnås.

Fokusering er nødvendig på varierende avstand.

Roter frontlinsa (C) ut ved macro-bruk (nærfokus ned til 0,3m).

Ved vanlig bruk bør frontlinsa være justert tilbake.

### 3. Rengjøring

Blås bort støv, bruk eventuelt en linsepenn.

Ved rengjøring av linseoverflater, bruk en linseklut og eventuelt påfør linsereans på kluten.

**OBS:** Se aldri mot solen med eller uten kikkert. En kikkert kan fungere som et brenn glass og vil påføre øyet alvorlige skader som ikke kan leges.